

## Temperature sensor



**BTC 100**

NL- Gebruiksaanwijzing



## Aansluiting

NL

1. Schakel de acculader uit en koppel de netspanning af.
2. Sluit de connector aan op de "display" uitgang van de lader. Bij een lader uit de TBC serie is de temperatuur sensor ingebouwd.
3. Monteer de kabeloog van de temperatuur sensor op de + of - pool van de accu.
4. Stel de lader in op aanwezigheid van de temperatuursensor (zie gebruiksaanwijzing).
5. De lader kan weer in gebruik genomen worden.

## Compensatie

NL

