



TEMPERATUURSENSOR T-SENSE

Als u gebruik wilt maken van de optionele temperatuursensor T-Sense, dan dient deze geactiveerd te worden. Op deze manier moet men bewust kiezen voor het al dan niet temperatuur gecompenseerd laden en zal deze keuze bewaakt worden. Zo kan het langdurig onbedoeld fout laden voorkomen worden. De compensatie die op de laadspanning wordt uitgevoerd vindt u terug in de bijlage.

Tijdens de instelmodus wordt bepaald of de temperatuurcompensatie doorlopen moet gaan worden of niet. Is de T-sense tijdens de instelmodus aanwezig, dan zal de temperatuur-compensatie automatisch geactiveerd worden. Voelt de lader tijdens de instelmodus de temperatuursensor niet, dan zal het ingestelde laadprogramma normaal doorlopen worden.

De sensor activeren

Plaats de temperatuursensor in het daarvoor bestemde connector aan de voorzijde van de lader. Zet daarna de lader in de instelmodus (zie hoofdstuk Lader instellen. Dit kan overigens gelijktijdig met het instellen van de laadspanning). U ziet dan de oranje led bij 'charge process' oplichten, betekende dat de lader de aanwezigheid van de temperatuursensor bemerkt en de temperatuurcompensatie op de laadspanning zal gaan toepassen. De aanwezigheid van de temperatuursensor zal in het geheugen van de lader blijven staan.

Als u geen gebruik meer wilt maken van de T-sense dient u de temperatuursensor te verwijderen en de lader weer door zijn instelmodus te laten lopen. De lader neemt dan geen sensor waar (oranje LED blijft uit), betekende dat er niet meer temperatuur gecompenseerd geladen zal gaan worden.

Temperatuursensor beveiliging

Als de lader is ingesteld voor aanwezigheid van de T-sense, maar tijdens het gebruik ziet de lader de sensor niet meer, dan zal de lader het laadproces stoppen en de 'power' LED rood oplichten.

Als de temperatuursensor niet geactiveerd is, maar tijdens het gebruik ziet de lader wel de temperatuursensor, ook dan zal het laadproces stoppen en de 'power' LED rood oplichten. Ook bij andere fouten, bijvoorbeeld onjuiste metingen e.d., zal het laadproces stoppen en de 'power' LED rood oplichten.



Lees eerst de gebruiksaanwijzing van de acculader, steek dan de steker van de sensor in de lader en monteer dan het oog aan de + van de accu.