

Montage Talamex Transportwielen

Met spiegelmontage



- Plaats de bracket op de spiegel van de boot, zodat je makkelijk kunt markeren. (Houd rekening met de minimale en maximale hoogte instelling van de poten)

- Wanneer je de brackets gemarkeerd hebt, boor je de gaten in de spiegel met een boor dat geschikt is voor het materiaal en het monteren van M10 bout.



- Monteer daarna de brackets met bouten, moeren, ringen en contraplatten op de spiegel. Kit vervolgens de brackets en boorgaten een beetje om te voorkomen dat er water tussen komt. (Zie foto)
- Monteer de poten/wielen op de brackets.

Zie volgende pagina



rubberboot
EXPERT.NL

- Pas de hoogte van de telescopische poten aan tot gewenste hoogte. Je bent klaar om de rubberboot te water doen. De hele poot met wiel kan worden afgenomen/afgesteld door middel van het uittrekken van een geborgde scharnierpen.



- Zodra je rubberboot in het water ligt, kun je de poten verwijderen of de poten naar boven klappen

LET OP!

Zodra de boot uit het ZOUT water komt dien je de poten en de brackets af te spoelen met ZOET water. Dat is omdat het product van aluminium gemaakt is.

