

# Mini Startbooster Handleiding

## E-9518

---

**E-TEC**  
Electronics



### Productkenmerken:

1. Afmetingen: 19 cm (length) x 18 cm (width) x 17 cm (height)  
Gewicht: 6.5 Kg
2. LED lichten: 2 felle LED's
  - a. Voor licht onder de motorkop bij het aansluiten
  - b. Om te gebruiken als waarschuwings- of SOS-sigitaal
3. Uitgang: 12V (DC) / 80W
4. Maximale startstroom: 1800A
5. Laadvermogen: AC 100-240V adapter, 50/60 Hz, CE/UL/PSE
6. 2 USB poorten (uitgang 5V, totaal 2000 mA)
7. Opladbare loodzuur batterij 12V (DC) / 80Ah
8. Geschikte voertuigen: 4, 6, V6 en V8 cilinder
  - a. Benzinemotoren tot 6500 cc
  - b. Dieselmotoren tot tussen de 2500 cc en 3000 cc

### Accessoires:

De startbooster wordt geleverd met 100-240V adapter.

#### Let op:

Bij gebruik van de 12V-sigarettenaansteker, USB-poorten, spanningsmeter of de LED-lampjes, moet u de stroomschakelaar (voorzijde) van OFF naar ON zetten. De 12V-sigarettenaansteker kan worden gebruikt om meerdere 12V-elektronica op te laden. De USB-poorten kunnen worden gebruikt om USB-geschikte oplaadsystemen op te laden.

De digitale spanningsmeter geeft de spanning van de mini startbooster weer. Laad de startbooster op als de spanning lager is dan 12,4 V.

Zet de stroomschakelaar (achterzijde) aan om te controleren of de startbooster moet worden opgeladen. Als het RODE lampje blijft branden, moet u de startbooster opladen. Houd de stroomschakelaar (achterzijde) tijdens het opladen altijd AAN en zet hem weer op UIT als u klaar bent

## Het opladen van de startbooster:

1. Voordat u de startbooster voor het eerst gebruikt, is het raadzaam om de batterij volledig op te laden. De batterij is volledig opgeladen als de LED groen wordt.
2. Sluit de 220V adapter aan op de 12V startbooster. Zet de knop op de achterzijde op 'On'. Tijdens het opladen wordt het lampje van 'Charging Light' rood. Zodra het volledig is opgeladen, wordt het groen.
3. Het is aanbevolen om de startbooster elke twee-drie maanden volledig op te laden, ongeacht de gebruiksintensiteit ervan. Dit verlengt de levensduur. De startbooster kan continue aan de stroom blijven omdat er geen intern geheugen aanwezig is.

**Let op:** de oplaadpoort heeft een automatische sensor die het apparaat uitschakelt nadat het volledig is opgeladen. Er is geen risico op overbelasting.

## Het overstarten van een voertuig:

1. Zet de motor en alle elektronische apparatuur uit.
2. Verbind de rode klem met de positieve (+) pool op de accu.
3. Verbind de zwarte klem met de negatieve (-) pool op de accu.
4. Start het voertuig. Indien het voertuig niet meteen start, beperk een startpoging dan tot max. 5 seconden. Laat de startbooster 3 minuten afkoelen na een mislukte poging. Stop met proberen na 3 pogingen.
5. Koppel de accuklemmen los zodra het voertuig is gestart.

## Opmerkingen:

1. Raadpleeg altijd de instructies van de voertuigfabrikant voordat u de startbooster gebruikt.
2. Zorg ervoor dat beide kabels zijn vastgemaakt aan het apparaat wanneer het niet wordt gebruikt.
3. Verbind de startbooster niet aan op apparaten die kortsluiting veroorzaken.
4. **Draai de polariteit niet om.** Verwissel de rode en zwarte klem niet. Raak beide klemmen nooit tegelijkertijd aan.
5. Controleer altijd de spanning van de accu van het voertuig. De startbooster is alleen geschikt voor 12V accu's.
6. **Het wordt aanbevolen om de accu elke twee-drie maanden volledig op te laden, ongeacht of de startbooster vaak wordt gebruikt of niet.** De startbooster moet worden opgeladen als er een rode LED verschijnt, wat betekent dat de spanning is gedaald tot onder de 12,35V. De batterij kan sulfateren en onherstelbare schade of capaciteit verliezen.
7. **Houd de spanning altijd hoger dan 12.4V.**
8. Een lange levensduur en goede werking kan alleen worden gegarandeerd bij correct gebruik.

9. Gebruik alleen de originele opladers voor het opladen van de startbooster.
- 10. Zorg dat er geen contact komt tussen de rode en de zwarte accuklem en maak geen contact met metalen voorwerpen.**
11. Bescherm de startbooster tegen weersomstandigheden.
12. De ideale opslagtemperatuur is tussen +10°C en +25°C.
13. Zorg dat u te allen tijde in veiligheid bent tijdens het aansluiten.
14. Houd buiten bereik van kinderen.
15. Gebruik de startbooster niet in de buurt van ontvlambare stoffen.

## **Producteigenschappen:**

1. De startbooster kan continue worden opgeladen.
2. De startbooster beschikt over twee LED's voor hulp in een donkere omgeving.
  - a. Zet de schakelaar (achterzijde) aan.
  - b. Druk op de Rode knop om de verlichting aan te zetten, na 60 seconden wordt het automatisch uitgeschakeld.
  - c. Houd de Rode knop 3 seconden ingedrukt om de verlichting aan te laten.
  - d. Houd de LED knop 1 seconde ingedrukt om een waarschuwings-lichtsignaal aan te zetten.
3. De LED's hebben een brandtijd van ongeveer 500 uren.