

Elektrisch systeem van het voertuig



Is mijn voertuig geschikt voor Lithium?

Om er zeker van te zijn of uw voertuig geschikt is voor Lithium kunt u een simpele test / meting doen.

- Start het voertuig.
- Bevestig de voltmeter op de accu (rood op de + en zwart op de -).
- Voer het toerental op tot tussen de 2000 en 5000 RPM en lees het voltage af. Bij een spanning van boven de 15 volt is de spanningsregelaar niet goed en moet deze gerepareerd worden om schade aan de nieuwe accu te voorkomen.

Het voltage moet tussen de 14.0 en 15.0 volt zitten en moet redelijk constant zijn. Is dit zo dan is lithium geen probleem.

U mag ons altijd bellen !