

NL

Montage van de beugels:

Houd bijgaande tekenmal op de gewenste locatie. Markeer met een centre point of ander scherp voorwerp de 4-tal exacte locaties van de meegeleverde schroeven **(foto 1)**.

Monteer de beugels **(foto 2)**

Plaatsen van de lader:

Plaats eerst een lange zijde van het apparaat in de beugels **(foto 3)**.

Duw hierna de andere zijde van de lader naar beneden totdat u een klik hoort. **(foto 4)**


Lader uitnemen:

Haal de twee lipjes aan een lange zijde naar achter **(foto 5)**. Lift de lader aan deze zijde omhoog **(foto 6)** en hierna kunt u het apparaat geheel uitnemen.

#1




#2



#3



#4



#5



#6

