







## AGM motoraccu vullen

AGM motoraccu's worden altijd geleverd met los zuurpakket. Na het vullen word de accu gesloten en zal het zuur niet meer vloeibaar zijn, zo heeft u dan een gesloten, onderhoudsvrije en lekvrije motoraccu.

**Controleer voordat u gaat vullen de afmetingen en de pool positie (+-).  
Gevulde accu's kunnen NIET retour.**

U gaat als volgt te werk:

- Zet de accu (het liefst buiten) op een vlakke stabiele ondergrond.
- Trek de rode strip aan de bovenzijde van de accu en gooi deze weg.
- De aluminium folie moet u op het zuurpakket laten zitten.
- Zet het zuurpakket recht en ondersteboven (zie afbeelding) op de vulopeningen.
- Druk deze door, hierdoor doorbreekt u de aluminium folie.
- U zult zien dat de cellen langzaam leeglopen (luchtbelletjes).
- Als alle cellen leeg zijn kunt u het zuurpakket eraf halen en weggoien.
- Laat de accu een half uur tot 1 uur rusten.
- Druk de los bijgeleverde sluisstrip in de vulopeningen.
- Nu is de accu verzegeld en hoeft u de accu nooit meer bij te vullen.
- Als laatste moet u de accu nog aan de lader leggen om hem helemaal vol te laden.
- Vanaf nu heeft u een perfecte onderhoudsvrije gesloten AGM accu.

<p><b>1. Voorbereiden van de accu.</b> Verwijder de rode afdichtstrip, deze kunt u weggoien.</p>  <p>Afdichtstrip Vulopening</p>	<p><b>2. Voorbereiden zuurpakket.</b> Verwijder de zwarte strip van het zuurpakket en bewaar deze. Laat de aluminium afdichting dicht.</p>  <p>6 gesloten openingen van het zuurpakket De zwarte strip wordt later nog gebruikt</p>	<p><b>3. Vullen van de accu.</b> Draai het zuurpakket om en plaats deze voorzichtig op de 6 openingen in de accu. Druk nu het zuurpakket krachtig naar beneden om door de aluminium folie te prikken. Het accuzuur begint nu langzaam te lopen.</p>  <p><b>Let op!</b> Zorg ervoor dat alles recht en stabiel staat zo voorkomt u knoeien.</p>
<p><b>4. Controleren of het accuzuur zakt.</b> Controleer of u bij alle 6 de cellen luchtballen ziet opstijgen totdat het zuurpakket leeg is. Indien er geen luchtballen opstijgen voorzichtig op de houder kloppen.</p> <p><b>Let op!</b> Nooit tijdens het vullen het zuurpatroon afnemen.</p>  <p>Luchtballen</p>	<p><b>Belangrijk!</b> Laat de aluminium folie dicht !!</p>  <p><b>5. Verwijderen zuurpakket.</b> Kijk eerst goed of alle 6 de cellen leeg gelopen zijn, daarna het patroon pas verwijderen. Laat dan de accu 30 - 60 minuten tot rust komen zodat de chemische reactie zijn werk kan doen. Monteer dan de zwarte strip van figuur 2.</p>	<p><b>6. Sluiten van de accu.</b> Druk de zwarte strip met beide handen stevig en gelijkmatig in de vulopeningen. Zorg ervoor dat deze gelijk zit met de bovenkant van de accu.</p>  <p>Het vullen is nu klaar. De strip mag nu niet meer verwijderd worden en na 2 uur is het zuur volledig geabsorbeerd.</p>
<p><b>7. Als laatste.</b> Als de accu enige tijd heeft gestaan moet de accu nog even nageladen worden zodat hij helemaal vol is. Dit doet men met een acculader of druppellader die geschikt is voor motoraccu's</p>		

**Let op! Accuzuur is een bijtende stof, voorkom aanraking met huid, ogen en kleding.  
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door accuzuur.**